Mandis shop

AA59- 00445A

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Vol -	Vol -
Source	AV / Input / RDS	PR+	CH+ / Page+
1	1	PR-	CH- / Page-
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	Guide	Guide / EPG / -/--
4	4	Tools	Setup / OPT /
5	5	Exit	Exit / Cancel / Clear
6	6	Return	Shift + Back / Return
7	7	Smart HUB	Smart / List
8	8	Info	Info / Angle
9	9	OK	OK
0	0	Up	Up
TTX/MIX	Text / Goto	Down	Down
PRE_CH	Back / Return	Right	Right
Mute	Mute / Dimmer	Left	Left
CH List	Shift + Smart / List	Red/A	Red / Netflix / Search
Vol +	Vol +	Green/B	Green / APP / Repeat

Original		Sustituto		Original	Sustituto
C	Yellow/ C	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue/ D	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
AD/SUBT.	ADJ / SUBT	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
P.SIZE	P. Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
E-MANUAL	E- Manual	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top		
TV / SOCIAL	Social TV	SHIFT + APP / REPEAT	Shift + Green / APP /		
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX / SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
3D	3D	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
❚❚	Pause	STEP · FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
⏮	<</ I <<	TUNE- ⏪	<< / Tune-		
⏭	>>/ >>I	TUNE+ ⏩	>> / Tune+		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		