Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Lang/ Audio	Audio / Lang I/II
Tv/ Radio	TV/ Radio /	Hold	Shift + Stop /
Eject	Eject / Surround	Text	Text / Goto
Media	Shift + Display / Media	Subtitle	Subtitle / EQ
Play	Play / Slow	1	1
Pause	Pause / Step / Freeze	2	2
Size	Zoom / Size	3	3
<<	<< / Tune-	4	4
Subpage	Smart / List	5	5
>>	>> / Tune+	6	6
D. Setup	Setup / OPT /	7	7
Rec	Rec / Rec Mode	8	8
Stop	Stop / Hold	9	9
FAV	Fav / Marker / PC	-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
I <<	I << / Preset-	0	0
>>I	>>I / Preset+	Recall	Back / Return
Index	Info / Angle	Vol +	Vol +

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Mute	Mute / Dimmer	D. Menu	D. Menu / Top
CH+	CH+ / Page+	EPG	Guide / EPG / -/--
Vol -	Vol -		
CH-	CH- / Page-		
Red/ Goto	Red / Netflix / Search		
Green/ Angle	Green / APP / Repeat		
Yellow/ Repeat	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ A-B	Blue / Prime Video / Random		
Menu	Menu / Home		
Display	Display / Media		
Title/ Exit	Exit / Cancel / Clear		
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Source	AV / Input / RDS		