Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
TV/AV/DVD	Tv/ AV/ DVD	TIMER AV	AV
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
-/--	- / - -	-/-- GUIDE	Gui de
	Ej ect	ZOOM	Ej ect
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay

Original		Sustituto	
	Pause		Pause
	St op		St op
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH−	CH-	CH −	Ch -
CH+	Up		Up
CH−	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
ENTER	OK	OK	Ok
SYS MENU	Sys Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
TIMER	Ti mer	SHIFT + TIMER AV	Shi f t + AV
NICAM/A2	Ni cam/A2	SEARCH TV/R	TV/ R
PICTURE	Pi ct ur e	PICTURE FORMAT	For mat
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shi f t + Dual

Original		Sustituto		Original	Sustituto
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual		
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
GOTO	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R		
SETUP TV/TXT	Setup/Tv/TXT	REPEAT TEXT	Text		
MENU CANCEL	Menu Cancel	CLEAR EXIT	Exit		
ANGLE REVEAL	Angle/Reveal	SETTINGS OPT	Options		
TITLE	Title	ECO 3D	3D		
HOLD	<<</Hold	<<	<<		
SIZE	>>/Size	>>	>>		
SUBPAGE	I <<</Subpage	I <<	I <<		
INDEX	>>I/Index	>>I	>>I		
PROGRAM	Red/Program	A	Red		
SLOW	Green/Slow	B	Green		
REPEAT	Yellow/Repeat	C	Yellow		
A-B	Blue/A-B	D	Blue		