Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	CH+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer	Vol -	Vol -
1	1	Source	AV / Input / RDS
2	2	CH-	CH- / Page-
3	3	Up	Up
4	4	Left	Left
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
7	7	Exit	Exit / Cancel / Clear
8	8	Down	Down
9	9	Menu	Menu / Home
PR.List	Smart / List	Zoom	Zoom / Size
0	0	Sleep	Sleep / Timer
Recall	Back / Return	Rec	Rec / Rec Mode
Vol +	Vol +	Rec List	Shift + Rec / Rec Mode
Pic.Mode	Picture / Format	Red	Red / Netflix / Search
S.Mode	Sound / Title	Green	Green / APP / Repeat

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	>>	>> / Tune+
Blue	Blue / Prime Video / Random		
PC Auto	Eject / Surround		
Tv/Radio	TV/Radio /		
I/II/Audio	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Index	Display / Media		
Reveal	Shift + Back / Return		
Freeze	Shift + Pause / Step /		
Info	Info / Angle		
Text	Text / Goto		
Play/Size	Play / Slow		
Pause/Subpage	Pause / Step / Freeze		
Stop/Hold	Stop / Hold		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		