Original		Sustituto	
	OK	OK	Ok
	Power		Power
BACK	Back	RETURN BACK	Back
SMART	Home/Smart	APP MEDIA	Media
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
3D	3D	ECO 3D	3D
	Mute	MUTE	Mute
CH	Ch+	+ CH	Ch +
CH	Ch-	CH −	Ch -
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
	Wheel Up	2	2
	Wheel Down	8	8

Original	Sustituto

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Ratio	Format
Wheel Down	Shift + Down	List	List
OK	Ok	Q.Menu	Shift + Menu
Up	Up	Subtitle	Subt
Down	Down	Settings	Shift + Options
Wheel Up	Shift + Up	AD / PIP	Dual
Right	Right	>>	>>
Left	Left	>>	>>I
Back	Back	Play	Play
Home / Smart	Smart	<<	<<
3D	3D	<<	I<<
123 / Q.Menu	Shift + Ok	Rec	Rec
Vol +	Vol +	Pause	Pause
Vol -	Vol -	Stop / Live TV	Stop
Mute	Mute	AV Mode	Shift + AV
P +	Ch +	Text	Text
P -	Ch -	FAV	Shift + Pre Ch

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Exit	CLEAR EXIT	T.Opt	SETTINGS OPT
TV / PC	SHIFT + HOME SMART (Shift + Smart)	Q.View	E-MANUAL D.MENU
Input	TIMER AV	Energy Saving	SHIFT + ECO 3D (Shift + 3D)
TV / Radio	SEARCH TV/R	9	9
Blue	D	8	8
Yellow	C	7	7
Green	B	6	6
Red	A	5	5
0	0	4	4
AD	SHIFT + AD SUBT (Shift + Subt)	3	3
Search	SHIFT + SEARCH TV/R (Shift + TV/R)	2	2
Live Menu	TOP MENU MENU	1	1
Recent	FAV PRE-CH	My APPS	APP MEDIA
Live Zoom	ZOOM ⏏		
App	SHIFT + APP MEDIA (Shift + Media)		
Guide	-/-- GUIDE		
Info	DISPLAY INFO		