Original		Sustituto	
STANDBY	Power		Power
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
16:9	16:9	FORMAT PICTURE	Picture / Format
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SUBT	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Sustituto	
9	9	BLUETOOTH 9	9
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
VOL-	Vol-	VOL −	Vol-
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
PR-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
PR+	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
TXT	GOTO / TEXT — Text / Goto		
♪	TITLE / SOUND — Sound / Title		
[ ]	LIST / SMART — Smart / List		
Swap	TIMER / SLEEP — Sleep / Timer		
PIP	TOP MENU / D.MENU — D.Menu / Top		
Pos	OPT-TOOLS / SETUP — Setup / OPT /		
Size	SHIFT + SIZE / ZOOM — Shift + Zoom /		
Freeze	STEP-FREEZE / II — Pause / Step / Freeze		

Original	Sustituto	
Power		Power
AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
16:9	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	TV 1	1
2	DVD 2	2
3	CD - STB 3	3
FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
4	VIDEO 4	4
5	TAPE 5	5
6	TUNER 6	6
EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	AUX - HDD 7	7
8	USB 8	8

Original	Sustituto	
9	BLUETOOTH 9	9
Info	ANGLE INFO	Info / Angle
Back	RETURN BACK	Back / Return
0	HDMI - SAT 0	0
Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Menu	HOME MENU	Menu / Home
Up		Up
Left		Left
OK	OK	OK
Right		Right
Down		Down
Vol-	VOL −	Vol-
Vol+	+ VOL	Vol+
PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
TXT	GOTO / TEXT — Text / Goto		
♪	TITLE / SOUND — Sound / Title		
[ ]	LIST / SMART — Smart / List		
Swap	TIMER / SLEEP — Sleep / Timer		
PIP	TOP MENU / D.MENU — D.Menu / Top		
Pos	OPT-TOOLS / SETUP — Setup / OPT /		
Size	SHIFT + SIZE / ZOOM — Shift + Zoom /		
Freeze	STEP-FREEZE / II — Pause / Step / Freeze		