| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| TV SYSTEM | Tv System | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| GO TO | Goto | GOTO TEXT | Text / Goto |
| OPTION | Option | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP | Shift + Setup / OPT / Tools |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| HOME | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| >>I | >>I | PRESET+ >>I | >>I / Preset+ |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| I << | I << | PRESET- I << | I << / Preset- |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| PAUSE/STEP | Pause/Step | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| REPEAT | Repeat | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| Up | Up | Up | Up |
| Left | Left | Left | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| Right | Right | Right | Right |

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| | Down | | Down | | |
| | << | TUNE- | << / Tune- | | |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |