Original		Sustituto	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
+	Vol+	+ VOL	Vol+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Sustituto	
+	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PROG −	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
◀	Left	◀	Left
▲	Up	▲	Up
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
▼	Down	▼	Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FORMAT	Format	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
TEXE	Texe	LIST SMART	Smart / List
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
A RED	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B GREEN	Green/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Yellow/C	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/D	Blue / Prime Video / Random		
Mix	Shift + Text /		
Reveal	Pause / Step / Freeze		
Index	Play / Slow		
Subpage	Rec / Rec Mode		
TXT	Text / Goto		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Size	Zoom / Size		
Hold	Stop / Hold		
P Mode	Picture / Format		
S Mode	Sound / Title		
MTS	Display / Media		
3DNR	Setup / OPT /		