Original		Sustituto	
	Power		Power
OFF TIMER	Off Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV	Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
AV	Input Av	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
N	N	SHIFT +	Shift + Up
SURROUND	oo/Surround	TITLE SOUND	Sound / Title
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MEDIA PLAYER	Media Player	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
OK	Ok	OK	OK
	Right		Right

Original		Sustituto	
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
BACK/ RETURN	↩/Back/Return	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	Sttl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	Index	LIST SMART	Smart / List
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original	Sustituto
7	7
8	8
9	9
Mute	Mute / Dimmer
0	0
↔/ Last View	SHIFT + RETURN/BACK: Shift + Back / Return
Vol +	VOL + : Vol +
Pr +	CH PAGE + : CH+ / Page+
Vol -	VOL − : Vol -
Pr -	CH PAGE − : CH- / Page-
Power ↓	SHIFT + Power: Shift + Power
Programme ▼	SHIFT + CH PAGE −: Shift + CH- /
Programme ▲	SHIFT + CH PAGE +: Shift + CH+ /
I <<	PRESET- : I << / Preset-
Play	SLOW : Play / Slow
I >>	PRESET+ : >>I / Preset+
Stop	HOLD : Stop / Hold

Original	Sustituto
Pause/ Still	STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze
REC: Rec	REC MODE: Rec / Rec Mode