Original		Sustituto	
	Power		Power
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK/Select	OK	Ok
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	[i]/Info	DISPLAY INFO	Info
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9

Original		Sustituto	
	0	0	0
	PP	FAV PRE-CH	Pre Ch
	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
	P<P	RETURN BACK	Back
	CH-	CH −	Ch -
	CH+	+ CH	Ch +
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	I-II	SOUND DUAL	Dual
	DTV/TV	SEARCH TV/R	TV/R
	AV	TIMER AV	AV
	Red/Sound/▲	A	Red
	Green/Picture/▼	B	Green
	Yellow/Feature	C	Yellow
	Blue/Install	D	Blue
	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text

Original	Sustituto	Original	Sustituto
[≡o]	AD SUBT Subt		
[≡+]	SETTINGS OPT Options		
[≡x] / [□□]	CLEAR EXIT Exit		
[*]	HOME SMART Smart		
[+] / Wide/ [≡♦]	ECO 3D 3D		
[≡?] / PC	APP MEDIA Media		
[≡i] / Guide	-/-- GUIDE Guide		
Subtitle	PROG SLEEP Sleep		
Lang	ZOOM ⏏ Eject		
Screen	PICTURE FORMAT Format		
FAV	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch		