Original		Sustituto	
POWER	Power	POWER	Power
LANG	Lang	TITLE SOUND	Sound / Title
LANG	Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MEMORY	Memory	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
FAVORITE PR	Favorite PR	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
GAME	Game	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TELETEXT	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto
GUIDE	Guide	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
PR LIST	PR List	LIST SMART	Smart / List
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	CH+	CH+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Left		Left

Original		Sustituto	
	Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Down		Down
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Sustituto	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Sleep		TIMER SLEEP	Sleep / Timer
0	0	HDMI - SAT 0	0
P/N	P/N	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Recall		RETURN BACK	Back / Return
TV/AV	TV/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
-	-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
+	+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
-/--	-/--	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
MODE	Mode	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Sustituto