Mandis shop

Samsung AA59-00793A

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	PR-	Ch -
Source	AV	VOL+	Vol +
Mute	Mute	VOL-	Vol -
1	1	MENU	Menu
2	2	EXIT	Exit
3	3	TOOLS	Options
4	4	GUIDE	Guide
5	5	INFO	Info
6	6	RETURN	Back
7	7	SMART HUB	Smart
8	8	HDMI	Shift + Guide
9	9	UP	Up
0	0	DOWN	Down
TTX/MIX	Text	RIGHT	Right
PRE-CH	Pre Ch	LEFT	Left
CH LIST	List	ENTER	Ok
PR+	Ch +	RED/A	Red

Original		Sustituto		Original	Sustituto
B	GREEN/ B	B	Green		
C	YELLOW/ C	C	Yellow		
D	BLUE/ D	D	Blue		
SEARCH	SEARCH	SEARCH TV/R	TV/ R		
STATUS	STATUS		I <<		
P.SIZE	P. SIZE	PICTURE FORMAT	Format		
E-MANUAL	E. MANUAL/ I <<	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
HISTORY	HISTORY	ZOOM	Eject		
AD/SUBT.	AD/ SUBT. / >>I	AD SUBT	Subt		
	REC	REC MODE	Rec		
	PLAY	PLAY MODE	Play		
	STOP		Stop		
	PAUSE		Pause		
	>>		>>		
	<<		<<		