# Mandis shop

AH59-02144C (DVD)

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | Power | |
| Eject | | SURROUND Eject | Eject / Surround |
| DVD | | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| TUNER | | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| PORT | | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| AUX | | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| I<< | | PRESET- I<< | I<< / Preset- |
| STEP | Step | SHIFT + STEP - FREEZE II | Shift + Pause / Step / |
| PAUSE | Pause | STEP - FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| >>I | | PRESET+ >>I | >>I / Preset+ |
| << | | TUNE- << | << / Tune- |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| >> | | TUNE+ >> | >> / Tune+ |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| TUNING /CH+ | Tuning/CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| REMAIN | Remain | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| TUNING /CH- | Tuning/CH- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| up | Up | Slow | Shift + Play / |
| Left | Left | Repeat | Green / APP / Repeat |
| Enter | OK | Zoom | Zoom / Size |
| Right | Right | Dimmer | Shift + Mute / Dimmer |
| info | Info / Angle | CD Ripping | Rec / Rec Mode |
| Down | Down | Sleep | Sleep / Timer |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | | |
| Tuner Memory | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| MO/ST | Text / Goto | | |
| Tuner Mode | Blue / Prime Video / Random | | |
| Cancel | Shift + Exit / Cancel / Clear | | |
| S. Vol | Setup / OPT / | | |
| V. Sound/V-H/P | D. Menu / Top | | |
| Audio Upscale/P. Bass | Smart / List | | |
| Sound Edit | Sound / Title | | |
| SD/HD | Picture / Format | | |
| Logo | Display / Media | | |