Original	Sustituto
Source	AV / Input / RDS
Power Tv	Power
[+]	Shift + OK
3D	Zoom / Size
Theatre	Shift + Smart / List
<<< / <	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>> / >	>> / Tune+
Sync Menu	Shift + D. Menu / Top Menu
I <<	I << / Preset-
Stop	Stop / Hold
>>I	>>I / Preset+
?/i-Manual	Shift + Setup / OPT / Tools
Scene	Picture / Format
BD/DVD Top	Shift + Menu /
BD/DVD Menu	D. Menu / Top
Digital/Analog	Shift + Display / Media

Original	Sustituto
Exit	Exit / Cancel / Clear
Internet Widgets	Display / Media
Internet Video	Smart / List
♥/FAV	Fav / Marker / PC
Guide	Guide / EPG / -/--
Right	Right
[i+]/Info	Info / Angle
Up	Up
OK	OK
Left	Left
Return	Back / Return
Down	Down
Options	Setup / OPT /
Home	Menu / Home
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Blue	Blue / Prime Video / Random	Vol -	Vol -
1	1	Prog-	CH- / Page-
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
[≡] / Text	Text / Goto		
0	0		
[. . .]	Subtitle / EQ		
Vol +	Vol +		
Prog+	CH+ / Page+		
Mute	Mute / Dimmer		
Audio	Audio / Lang I/II		

Original		Sustituto	
I/⏻	Power	⏻	Power
◀◀/◀	<<| ◁	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶▶/II▶	>>| I >	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▶	Right	▶	Right
[i+]	[i+]/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
RETURN BACK	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
1	1	TV 1	1

Original		Sustituto	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
[...]	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
PROG +	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PROG −	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Sustituto	
I/⏻	Power		Power
<<I/ ◁		TUNE-	<< / Tune-
▶	Play	SLOW	Play / Slow
>>I/ I >		TUNE+	>> / Tune+
I <<I		PRESET-	I <<I / Preset-
■	Stop	HOLD	Stop / Hold
>>I		PRESET+	>>I / Preset+
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Right		Right
[i +]/Info		ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	OK	OK	OK
	Left		Left
RETURN BACK	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Sustituto	
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI-SAT 0	0
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original	Sustituto	Original	Sustituto
AUDIO Audi o	LANG I/II AUDIO Audi o / Lang I/II		

Original		Sustituto	
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
I/⏻	Power	⏻	Power
◀◀/◀	<<< / ◁	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶▶/II▶	>>/ I >	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
I◀◀	I <<	PRESET- I◀◀	I << / Preset-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶▶I	>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Right	▶	Right
	[i +]/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up	▲	Up
	OK	OK	OK
	Left	◀	Left
RETURN BACK	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down	▼	Down

Original		Sustituto	
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI-SAT 0	0
	[. . .]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
–	Vol -	VOL –	Vol -