Original	Sustituto
Power	Power
Tv/Text	Text
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
AV/Input Select	AV
-/--	Guide
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Tracking/V-Lock+	Ch +

Original	Sustituto
Tracking/V-Lock-	Ch -
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Prog/Check+	Shift + 1
Prog/Check-	Shift + 4
Date+	Shift + 2
Date-	Shift + 5
On+	Shift + 3
On-	Shift + 6
Off+	Shift + 9
Off-	Shift + Pre Ch

Original		Sustituto	
	Power		Power
TV/TEXT	Tv/Text	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
INPUT SELECT AV	AV/Input Select	TIMER AV	AV
TRACKING/V-LOCK +	Tracking/V-Lock+	+ CH	Ch +
−	Tracking/V-Lock-	CH −	Ch -
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +

Original		Sustituto	
	Vol-	VOL −	Vol -
REPLAY	Replay	SETTINGS OPT	Options
OSD/DISPLAY	OSD/Display	DISPLAY INFO	Info
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
SHOW VIEW	Showview	APP MEDIA	Media
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	HOME SMART	Smart
INDE I◄◄	I<< Index	I<<	I<<
DEX ►►I	Index >>I	>>I	>>I
REC	Rec	REC MODE	Rec
II/I►	Pause/Step	II	Pause
	Play	PLAY MODE ►	Play
	Stop	■	Stop
►►	>>	>>	>>
◄◄	<<	<<	<<
OK	OK	OK	Ok
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down

Original		Sustituto	
	Right		Right
	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Prog+/Red	SHIFT + 1	Shift + 1
	Prog-	SHIFT + 4	Shift + 4
DATE +	Date+/Green	SHIFT + 2	Shift + 2
DATE −	Date-	SHIFT + 5	Shift + 5
ON +	On+/Yellow	SHIFT + 3	Shift + 3
ON −	On-	SHIFT + 6	Shift + 6
OFF +	Off+/Blue	SHIFT + 9	Shift + 9
OFF −	Off-	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
PROG./CHECK	Prog/Check	A	Red
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back
TIMER REC	Timer Rec	PICTURE FORMAT	Format
RESET	Reset	FAV PRE-CH	Pre Ch
VPS/PDC	VPS/PDC	B	Green

Original		Sustituto	
AV LINK	AV Link	C	Yellow
TV ASPECT	Tv Aspect	ECO 3D	3D
	Nothing 1	SOUND DUAL	Dual
	Nothing 2	AD SUBT	Subt
	Nothing 3	D	Blue