Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Vol + Tv	Vol +
Power Tv	SHIFT + Shift + Power	Tv/ VCR	TV/ Radio /
Eject/ Open- Close	SURROUND Eject / Surround	0	0
AV Tv	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS	AV	AV / Input / RDS
1	TV 1 1	Vol - Tv	Vol -
2	DVD 2 2	<</ Backward	<< / Tune-
3	CD - STB 3 3	>>/ Forward	>> / Tune+
PR/ TRK+	SHIFT + CH PAGE Shift + CH+ /	I << Skip	I << / Preset-
PR+ Tv	CH PAGE CH+ / Page+	Skip >>I	>>I / Preset+
4	VIDEO 4 4	Pause/ Step	Pause / Step / Freeze
5	TAPE 5 5	Play	Play / Slow
6	TUNER 6 6	Stop	Stop / Hold
PR/ TRK-	SHIFT + CH PAGE Shift + CH- /	Display/ CLK/ CN	Display / Media
PR- Tv	CH PAGE CH- / Page-	Up	Up
7	AUX - HDD 7 7	i / Setup	Info / Angle
8	USB 8 8	Left	Left
9	BLUETOOTH 9 9	OK/ Enter	OK

Original		Sustituto	
	Right		Right
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
AUDIO	O)) / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	[...] / Subtitl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Camera/Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REC/OTR	Rec/ITR	REC MODE	Rec / Rec Mode
LOCK	Lock	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
PROGRAM	Program	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B LP	A-B/LP	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Sustituto	
RANDOM CM SKIP	Random/CM	LIST SMART	Smart / List

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Eject/Open-Close	SURROUND	Eject / Surround
	AV Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
	PR/TRK+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
	PR+ Tv	CH PAGE +	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	PR/TRK-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
	PR- Tv	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Sustituto	
VOL	Vol + Tv	VOL +	Vol +
TV/VCR	Tv7VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI-SAT 0	0
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol - Tv	VOL −	Vol -
BACKWARD	<</Backward	TUNE-	<< / Tune-
FORWARD	>>/Forward	TUNE+	>> / Tune+
	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
DISPLAY	Display/CLK/CN	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
SETUP	i/Setup	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
ENTER	K/Enter	OK	OK

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Right	Right	Random/CM	Smart / List
Disc Menu	D. Menu / Top		
Down	Down		
Return	Back / Return		
O)) / Audio	Audio / Lang I/II		
[...] / Subtitl	Subtitle / EQ		
Camera/Angle	Shift + Info / Angle		
Zoom	Zoom / Size		
Rec/ITR	Rec / Rec Mode		
Lock	Shift + Exit / Cancel / Clear		
Title	Sound / Title		
Program	Shift + TV/Radio / Program		
Marker	Fav / Marker / PC		
Search	Red / Netflix / Search		
Clear	Exit / Cancel / Clear		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B/LP	Yellow / YouTube / Repeat		