Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Right / FAV+	Right
Open/Close	Eject	Left / FAV-	Left
Subtitle	Subt	Enter	Ok
Angle	Red	1	1
Language	Dual	2	2
Return	Back	3	3
Video	Smart	4	4
Mute	Mute	5	5
N/P	Green	6	6
Time	AV	7	7
OSD	Blue	8	8
Setup	Options	9	9
Title/TXT	Text	0/10	0
Menu/PBC	Menu	+10	Pre Ch
Prog/EPG	Guide	Play	Play
Up	Up	Stop	Stop
Down	Down	Pause	Pause

Original		Sustituto	
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
A-B	A- B	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
L/R	L/ R	ECO 3D	3D
SLOW	Slow	PICTURE FORMAT	Format
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
STEP	Step	DISPLAY INFO	Info
USB/CARD	USB/ Card	APP MEDIA	Media
TV/RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
DVD/DVB	DVD/ DVB	DISC NAV LIST	List
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -

Original	Sustituto