Original		Sustituto	
	Power		Power
	[1I 2]	MEDIA DISPLAY	Di spl ay / Medi a
	I - I I	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I/I I
	[<>] / [+]	SIZE ZOOM	Zoom / Si ze
	AV/ [?]	RDS AV INPUT	AV / I nput / RDS
	Red/ Ti mer	TIMER SLEEP	Sl eep / Ti mer
	Red/ Ti mer	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Gr een/ [ ]	APP REPEAT	Gr een / APP / Repeat
	Yel l ow/ [: ≡]	YouTube REPEAT A-B	Yel l ow / YouTube / Repeat
	Bl ue	Prime Video RANDOM	Bl ue / Pri me Vi deo / Random
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Got o
	Up		Up
	Lef t		Lef t
	OK	OK	OK
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down

Original		Sustituto	
	Mut e	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer
	[- O-]	LIST SMART	Smart / Li st
	Vol +	VOL +	Vol +
	[ ] Smart	FORMAT PICTURE	Pi cture / Format
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	♪ Smart	TITLE SOUND	Sound / Ti tl e
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9

Original	Sustituto	Original	Sustituto
[i +]	Info / Angle		
0	0		
P<P	Back / Return		