Original		Sustituto	
	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Red	A	Red
ASPECT	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
SUBT	Blue	D	Blue
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
SUBT	Subt.	AD SUBT	Subt
	<<		<<
	>>		>>
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
REC	Rec	REC MODE	Rec
USB	USB	TIMER AV	AV

Original		Sustituto	
F1 FIND	F1/Find	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
F2 ZOOM	F2/Zoom	ZOOM	Eject
F3 TXT	F3/TXT	REPEAT TEXT	Text
F4	F4	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	UP/CH+		Up
CH-	Down/CH-		Down
VOL	Right		Right
VOL	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
EPG	EPG	GUIDE	Guide

Original		Sustituto	
PAG +	Pag+	CH +	Ch +
PAG –	Pag-	CH –	Ch -
1 QO	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
RECALL	Recal l	RETURN BACK	Back
TV/ RADIO	TV/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R

Original	Sustituto