Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	V-	Vol -
Source	AV / Input / RDS	World/Internet	Smart / List
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	Q. Menu	D. Menu / Top
4	4	Up	Up
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Down	Down
9	9	Back	Back / Return
TV	TV/Radio /	Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0	i	Info / Angle
Recall	Fav / Marker / PC	Music/Camera	Display / Media
V+	Vol +	TV Guide	Guide / EPG / -/--
Mute	Mute / Dimmer	*/O	Shift + 1
P+	CH+ / Page+	*/Q	Shift + 2

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	[≡] / Text		Text / Goto		
	Red		Red / Netflix / Search		
	Green		Green / APP / Repeat		
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue		Blue / Prime Video / Random		
	Lang		Audio / Lang I/II		
	[≡] . .		Sound / Title		
	[- O-]		Setup / OPT /		
	<<		<< / Tune-		
	Pause		Pause / Step / Freeze		
	>>		>> / Tune+		
	Rec		Rec / Rec Mode		
	Play		Play / Slow		
	Stop		Stop / Hold		