Original	Sustituto	Original	Sustituto
[≡]	Text / Goto	P-	CH- / Page-
Sleep	Sleep / Timer	Down	Down
Power	Power	Inst	OK
Color	Guide / EPG / -/--	P<P	Fav / Marker / PC
[+] / ♦	Setup / OPT /	Source	AV / Input / RDS
?	Info / Angle	Red/Picture	Red / Netflix / Search
16: 9/ [+]	Zoom / Size	Picture	Picture / Format
I-II / [≡i]	Audio / Lang I/II	Green/Sound	Green / APP / Repeat
(<>) / X	Smart / List	Sound	Sound / Title
Up	Up	Yellow/Timer	Yellow / YouTube / Repeat
P+	CH+ / Page+	Timer	Shift + Sleep / Timer
Left	Left	Blue/Headphon	Blue / Prime Video / Random
Vol -	Vol -	Headphones	Display / Media
Menu	Menu / Home	1	1
Menu	D. Menu / Top	2	2
Right	Right	3	3
Vol +	Vol +	4	4

Original		Sustituto	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PP	PP	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original	Sustituto