Original		Sustituto	
	Power		Power
Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
Guide	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Return	Return	RETURN BACK	Back / Return
ECO	Eco	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Sustituto	
Option	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
OK	OK	OK	OK
	Up		Up
	Down		Down
+ P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
Zoom +	Right/Zoom+		Right
Zoom -	Left/Zoom-		Left
P −	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ V	Vol+	+ VOL	Vol+
V −	Vol-	VOL −	Vol-
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV	TV	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Sustituto	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Lang	O)Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Lang	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Sustituto