Mandis shop

Sony RM-SCU35

Original		Sustituto	
I / ⏻	Power	⏻	Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SELECT	Clock Timer	-/-- GUIDE	Guide
SET	Clock Timer Set	FAV PRE-CH	Pre Ch
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TUNER MEMORY	Tuner Memory	SETTINGS OPT	Options
PLAY MODE/ TUNING MODE	Play Mode / Tuning Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
REPEAT/ FM MODE	Repeat / FM Mode	REPEAT TEXT	Text
USB	USB	A	Red
CD	CD	C	Yellow
TUNER BAND	Tuner / Band	B	Green
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
-	- / I<<	⏮	I<<
+	>>I / +	⏭	>>I
←	<< / ←	«	<<
→	→ / >>	»	>>
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play

Original		Sustituto	
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
ENTER	Enter	OK	Ok
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
EQ	EQ	SOUND DUAL	Dual
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
+	Folder +	+ CH	Ch +
−	Folder -	CH −	Ch -

https://mandos-a-distancia.es/es/Sony/1055891-6120-mando-de-sustitucion-para-Sony-RM-SCU35-A1184601A.html