Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Vol +	Vol +	Info	Info / Angle
PR+	CH+ / Page+	Blue/[ ]	Blue / Prime Video / Random
Vol -	Vol -	1	1
Mute	Mute / Dimmer	2	2
Back	Back / Return	3	3
PR-	CH- / Page-	4	4
Exit	Exit / Cancel / Clear	5	5
Up	Up	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Left/Zoom-	Left	8	8
OK	OK	9	9
Right/Zoom+	Right	AV	AV / Input / RDS
Down	Down	SP/LP	SP/LP
Text	Text / Goto	<<	<< / Tune-
Red/[o]	Red / Netflix / Search	Play	Play / Slow
Green/Timer/List	Green / APP / Repeat	>>	>> / Tune+

Original		Sustituto		Original	Sustituto
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
0000	0/-/--	HDMI - SAT 0	0		
0000	0000	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Vol +	VOL +	Vol +
	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left / Zoom-		Left
	OK	OK	OK
	Right / Zoom+		Right
	Down		Down
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red/ [o]	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/ Timer/ List	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Sustituto	
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Blue/ [ ]	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	SP/LP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+

Original	Sustituto	Original	Sustituto
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Vol +	VOL +	Vol +
	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left / Zoom-		Left
	OK	OK	OK
	Right / Zoom+		Right
	Down		Down
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red/ [o]	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/ Timer/ List	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Sustituto	
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Blue/ [ ]	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	0/ - / - -	HDMI - SAT 0	0
	SP/ LP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow

Original		Sustituto		Original	Sustituto
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
0000	0000	MEDIA DISPLAY	Display / Media		