Original		Sustituto	
Power	Power	Power	Power
Mute	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MARK	Mark	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TIMESHIFT	Timeshift	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Sustituto	
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
EPG	EPG	GUIDE	Guide
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
REC	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>
	I<<		I<<

Original		Sustituto	
	>>I		>>I
AUDIO/LANG	Audio/Lang	SOUND DUAL	Dual
PAGE UP	Page Up	HOME SMART	Smart
PAGE DOWN	Page Down	APP MEDIA	Media
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
HDMI	HDMI	ECO 3D	3D
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
GOTO	Goto	SETTINGS OPT	Options
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Sustituto