Original		Sustituto	
Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ECO	Eco	SURROUND	Eject / Surround
0	0	HDMI - SAT 0	0
Guide	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up

Original		Sustituto	
Zoom -	Left/Zoom-		Left
OK	OK	OK	OK
Zoom +	Right/Zoom+		Right
	Down		Down
Option	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Return	Return	RETURN BACK	Back / Return
+ V	Vol+	+ VOL	Vol+
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+ P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
V −	Vol-	VOL −	Vol-
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P −	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
TV	Tv	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Sustituto	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Lang	Blue/Lang	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Sustituto