Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	HDD Browser	Smart
Tv/HDD	TV/R	Disc Menu	D. Menu
Tuner	Subt	Up	Up
CAM	Media	Down	Down
Guide	Guide	Right	Right
1	1	Left	Left
2	2	OK	Ok
3	3	CH+	Ch +
4	4	CH-	Ch -
5	5	Stop	Stop
6	6	Pause	Pause
7	7	Play	Play
8	8	I <</ Day-	I <<
9	9	>>I / Day+	>>I
0	0	Rec	Rec
T/C	Pre Ch	Back/Jump	<<
Back	Back	FWD Jump	>>

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Timer	AV		
Edit	Options		
Tv Vol +	Vol +		
Tv Vol -	Vol -		
Text	Text		
System	Menu		
[i+]/Info	Info		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		