Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV MENU	Tv Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up

Original		Sustituto	
	Left		Left
OK	Ok	OK	OK
	Right		Right
CH.LIST	ChList	LIST SMART	Smart / List
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
+ CH	Ch+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
PIC	Pic	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CH −	Ch-	CH PAGE −	CH- / Page-
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Epg	Guide / EPG / -/--	I<<	I<< / Preset-
Fav	Fav / Marker / PC	>>I	>>I / Preset+
Info	Info / Angle	Play	Play / Slow
Red	Red / Netflix / Search	Pause	Pause / Step / Freeze
Green	Green / APP / Repeat	Stop	Stop / Hold
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Rec/Rep	Shift + Green / APP /
Blue	Blue / Prime Video / Random	Rec/Rep	Rec / Rec Mode
Reveal	Shift + Play /		
Hold	Shift + Stop /		
List	Display / Media		
Index	Shift + << /		
Subpage	Shift + >> /		
Size	Zoom / Size		
Mix	Shift + Text /		
Subtitle	Subtitle / EQ		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		