Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Mute / [Q]	Mute / Dimmer
1	1	i	Info / Angle
2	2	Z / Back	Back / Return
3	3	CH+	CH+ / Page+
4	4	Up	Up
5	5	Vol -	Vol -
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Vol +	Vol +
0	0	Down	Down
AV	AV / Input / RDS	CH-	CH- / Page-
? / Audio	Audio / Lang I/II	TXT/Menu	Menu / Home
PIP / Repeat	Fav / Marker / PC	TXT/Menu	Text / Goto
PIP / Repeat	Shift + Green / APP /	TV-G/Top Menu	D.Menu / Top
[<>] / [...]	Shift + Picture / Format	TV-G/Top Menu	Guide / EPG / -/--
[<>] / [...]	Subtitle / EQ	Red / Eye	Red / Netflix / Search

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Rec	Rec / Rec Mode		
Green / Timer	Sleep / Timer		
Play	Play / Slow		
Green / Timer	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Blue / Audio	Shift + Audio / Lang I/II		
Stop	Stop / Hold		
Blue / Audio	Blue / Prime Video / Random		
Scan	Smart / List		
I<	I<< / Preset-		
PAT	Eject / Surround		
>I	>>I / Preset+		
S	Sound / Title		
<<	<< / Tune-		
P	Picture / Format		
>>	>> / Tune+		

Original		Sustituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	AV		AV / Input / RDS
	i		Info / Angle
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	CH+		CH+ / Page+
	Left		Left

Original		Sustituto	
	Vol -		Vol -
	OK		OK
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Down		Down
	CH-		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home
	Top Menu		D.Menu / Top
	Red		Red / Netflix / Search
	Rec		Rec / Rec Mode
	Green		Green / APP / Repeat
	Play		Play / Slow
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Stop		Stop / Hold
	I<		I<< / Preset-

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
PAT	>I	PRESET+	>>I / Preset +				
S	<<	TUNE-	<< / Tune-				
P	>>	TUNE+	>> / Tune+				