Original	Sustituto	Original	Sustituto
Standby	Power	Tv/ Radio	TV/ Radio /
Source	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
1	1	CH+	CH+ / Page+
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	Vol -	Vol -
4	4	CH-	CH- / Page-
5	5	Menu	Menu / Home
6	6	Exit	Exit / Cancel / Clear
7	7	Up	Up
8	8	Left	Left
9	9	Enter	OK
Display	Display / Media	Right	Right
0	0	Down	Down
Recall	Back / Return	TXT	Text / Goto
Home	+ Shift + Menu /	Play	Play / Slow
e	D. Menu / Top	Pause	Pause / Step / Freeze
Mouse	Smart / List	Stop	Stop / Hold

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Mix/FAV List	Fav / Marker / PC		
Size/Subtitle	Subtitle / EQ		
Cancel/Audio	Audio / Lang I/II		
Refresh	Setup / OPT /		
<</Index	<< / Tune-		
>>/Hold	>> / Tune+		
I<</Reveal	I<< / Preset-		
>>I/Subpage	>>I / Preset+		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		