Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
TV.RD	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ASPECT	Aspect	SHIFT +	FORMAT PICTURE — Shift + Picture / Format
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CH.LIST 10+	CH List / 10+	SHIFT +	GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--
CH.LIST 10+	CH List / 10+	LIST SMART	Smart / List

Original		Sustituto	
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH	CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
ANGLE NICAM	Nicam / Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
ANGLE NICAM	Nicam / Angle	SHIFT +	LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DISPLAY	i / Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
EXIT	Return	SHIFT +	RETURN BACK — Shift + Back / Return
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left

Original		Sustituto	
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
RECORD	Record / Eject	REC MODE	Rec / Rec Mode
RECORD	Record / Eject	SURROUND	Eject / Surround
▼	Down	▼	Down
EPG DVD.SETUP	EPG / DVD	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
EPG DVD.SETUP	EPG / DVD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Goto	Red / Goto DVD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Goto	Red / Goto DVD	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
slow	Green / Slow DVD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Repeat	Yellow / Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Repeat	Yellow / Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
A-B	Blue / A-B DVD	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
A-B	Blue / A-B DVD	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
▶II/TIMESHIFT	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II/TIMESHIFT	Pause / Timeshif	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
■/FAV	Stop / FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Sustituto	
■/FAV	Stop / FAV	HOLD ■	Stop / Hold
AUDIO/INDEX	[≡i] / Audio / Index	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
⏮/TTX	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏮/TTX	[/≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto
◀◀/CANCEL	<< / Cancel	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
◀◀/CANCEL	[≡x] / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
TITLE/SIZE	[≡♦] / Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE II	Shift + Pause / Step /
TITLE/SIZE	Size / DVD Titl	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TITLE/SIZE	Size / DVD Titl	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
⏭/HOLD	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
⏭/HOLD	[≡+] / Hold	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
⏭/REVEAL	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏭/REVEAL	[≡?] / Reveal	SHIFT + OK	Shift + OK
MENU/SUBPAGE	[≡o] / Subpage / DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top