Original		Sustituto	
	Power		Power
	I <<		I << / Preset-
	Eject		Eject / Surround
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	>>I		>>I / Preset+
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	TV/TXT/Langua		Shift + Audio / Lang I/II
	TV/TXT/Langua		Text / Goto
	Cancel / Zoom		Zoom / Size
	Cancel / Zoom		Shift + Exit / Cancel / Clear
	Reveal / Subtitl		Shift + Subtitle / EQ
	Stop		Stop / Hold
	Hold/Menu		D. Menu / Top
	Hold/Menu		Shift + Stop /
	Size/Angle		Shift + Zoom / Size

Original		Sustituto	
	Size/Angle		Shift + Info / Angle
	Subpage/Title		Shift + Sound / Title
	Index/Goto		Shift + Text /
	Red/Program		Red / Netflix / Search
	Red/Program		Shift + TV/Radio / Program
	Green/Slow		Green / APP / Repeat
	Yellow/Repeat		Yellow / YouTube / Repeat
	Yellow/Repeat		Shift + Green / APP /
	Blue/A-B		Shift + Yellow / YouTube /
	Blue/A-B		Blue / Prime Video / Random
	CH+		CH+ / Page+
	Tv-Menu		Menu / Home
	Vol +		Vol +
	CH-		CH- / Page-
	TV/AV		AV / Input / RDS
	Vol -		Vol -
	DTV		Shift + 1

Original		Sustituto	
DTV	DTV	SHIFT + OK	Shift + OK
DVD-SETUP	DVD Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Sustituto	
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
NICAM/A2	Nicam/A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CHANNEL LIST	Channel List	LIST SMART	Smart / List
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC