Mandis shop

Philips 996598002030

Original	Sustituto
Power	Power
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
USB	Shift + 8
Search	Shift + Green / APP /
☼/Settings	Setup / OPT /
Tv Guide	Guide / EPG / -/--
List	Shift + Smart / List
Sources	AV / Input / RDS
Smart Tv	Smart / List
Home	Menu / Home
Exit/TV	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search

Original	Sustituto
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
i	Info / Angle
Up	Up
Options	Shift + Setup / OPT / Tools
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
[<>]	Picture / Format
Vol+	Vol+
Netflix	Shift + Red / Netflix /
CH+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
Mute	Mute / Dimmer

Original		Sustituto	
	CH-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Subtitle		Subtitle / EQ
	0		0
	Text		Text / Goto

Original	Sustituto