Original	Sustituto
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Lang	Audio / Lang I/II
0	0
TXT	Text / Goto
Home	Smart / List
Home	D. Menu / Top
+ V	Vol +

Original	Sustituto
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
P-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
[G]	Menu / Home
Up	Up
i	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
<<	<< / Tune-
Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
Rec	Rec / Rec Mode

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Play	SLOW Play / Slow		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		