Original		Sustituto	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	HDMI	SHIFT + 0	Shift + 0
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	TTX/MIX		Text / Goto
	0		0
	PRE-CH		Fav / Marker / PC
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer

Original		Sustituto	
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	CH List	SHIFT + SMART	Shift + Smart / List
	P-		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home
	Smart Hub		Smart / List
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Tools		Setup / OPT /
	Up		Up
	Info		Info / Angle
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Back/Return		Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
A	Red		Red / Netflix / Search

Original		Sustituto	Original	Sustituto
B	Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Family Story	Family Story	PROGRAM / TV/RADIO — TV/Radio /		
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX / SEARCH — Shift + Red / Netflix /		
3D	3D	FORMAT / PICTURE — Picture / Format		
SUPPORT	Support	MEDIA / DISPLAY — Display / Media		
D	D	TOP MENU / D.MENU — D.Menu / Top		
AD/SUBT.	AD/Subt.	EQ / SUBTITLE — Subtitle / EQ		
<<	<<	TUNE- — << / Tune-		
I<<	I<<	PRESET- — I<< / Preset-		
Pause	Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
>>	>>	TUNE+ — >> / Tune+		
>>I	>>I	PRESET+ — >>I / Preset+		
Rec	Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Play	Play	SLOW — Play / Slow		
Stop	Stop	HOLD — Stop / Hold		