Original	Sustituto
Power Tv	Power
Power STB	Shift + Power
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TTX/MIX	Text / Goto
0	0
PRE-CH	Back / Return
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer

Original	Sustituto
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
CH List	Display / Media
P-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Smart Hub	Smart / List
Guide	Guide / EPG / -/--
Tools	Setup / OPT /
Up	Up
Info	Info / Angle
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Shift + Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search

Original		Sustituto		Original	Sustituto
B	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX / SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
STATUS	Status	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top		
MORE	More	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
E-MANUAL	E-Manual	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
RECOMMEND	Recommend	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
AD/SUBT	AD/Subt	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-		
I <<	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+		
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
Play	Play	SLOW	Play / Slow		
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold		