| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| 1 ·@ | 1 | TV 1 | 1 |
| 2abc | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3def | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4ghi | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5jkl | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6mno | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7pqrs | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8tuv | 8 | USB 8 | 8 |
| 9wxyz | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| + | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| AD | Mute/AD | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| P | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Vol- | VOL − | Vol- |
| P | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| / RECENT | Home/Recent | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Left | | Left |
| | Wheel Up | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | Right | | Right |
| | OK | OK | OK |
| | Wheel Down | PRESET- | I<< / Preset- |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| 3D | 3D | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | ☼ | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| T.OPT | T.Opt | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Play | SLOW | Play / Slow |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| | |