Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
FAV+	FAV+	LIST SMART	Smart / List
FAV-	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Sustituto	
FAV-	FAV-	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
VOL	Vol +	VOL	Vol +
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL	Vol -	VOL	Vol -
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down

Original		Sustituto	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
INDEX	Index	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MIX/T	Play/Mix/T	SLOW	Play / Slow
MIX/T	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
REVEAL	Stop/Reveal	HOLD	Stop / Hold
HOLD	<<</Hold	TUNE-	<< / Tune-
SUBPAGE	>>/Subpage	TUNE+	>> / Tune+
SIZE	I <<	PRESET-	I << / Preset-
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CANCEL	>>I / Cancel	PRESET+	>>I / Preset+
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Sustituto	
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random