Original		Sustituto	
	Power		Power
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Eject	ZOOM	Eject
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
	Stop		Stop
	TV/TXT /	REPEAT TEXT	Text
	Cancel / Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
	Reveal / Subtitle	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
	Hold / Menu	SETTINGS OPT	Options
	Size / Angle	PICTURE FORMAT	Format
	Subpage / Title	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
	Index / Goto	APP MEDIA	Media
	Red / Program	A	Red

Original		Sustituto	
	Green / Slow	B	Green
	Yellow / Repeat	C	Yellow
	Blue / A-B	D	Blue
	CH +	+ CH	Ch +
	CH -	CH −	Ch -
	TV Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Source	TIMER AV	AV
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	DTV	HOME SMART	Smart
	DVD-Setup	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original	Sustituto
Display	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info
1	1 — 1
2	2 — 2
3	3 — 3
4	4 — 4
5	5 — 5
6	6 — 6
7	7 — 7
8	8 — 8
9	9 — 9
0	0 — 0
-/--	SHIFT + -/-- GUIDE — Shift + Guide
Recall	RETURN BACK — Back
Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT — Shift + Format
Sound	SOUND DUAL — Dual
Nicam/A2	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
Mute	MUTE — Mute

Original	Sustituto
Sleep	PROG SLEEP — Sleep
Info	DISPLAY INFO — Info
Subtitle	AD SUBT — Subt
Channel List	DISC NAV LIST — List
EPG	-/-- GUIDE — Guide
TV / Radio	SEARCH TV/R — TV/R
FAV	FAV PRE-CH — Pre Ch