Mandis shop

STOREX MPI X353

Original		Sustituto	
Standby	Standby	Power	
Backlight	Backlight	Red / Netflix / Search	
Mute	Mute	Mute / Dimmer	
Setup	Setup	Setup / OPT /	
Target	Target	Text / Goto	
Edit	Edit	TV/ Radio /	
Repeat	Repeat	Green / APP / Repeat	
Subtitle	Subtitle	Subtitle / EQ	
Video Out	Video Out	Fav / Marker / PC	
Display	Display	Display / Media	
Zoom	Zoom	Zoom / Size	
Audio / Stream	Audio/ Stream	Audio / Lang I/II	
Digest / PHOTO	Digest Photo	Picture / Format	
Mode / PHOTO	Mode Photo	Smart / List	
Home	Home	Menu / Home	
Slide Time	Slide Time	D. Menu / Top	
	Up	Up	

Original		Sustituto	
Rotate	Rotate	Back / Return	
	Left	Left	
ENTER	Enter	OK	
	Right	Right	
Sub-Audio / CH	CH/ Sub-Audio	Sound / Title	
	Down	Down	
Info	Info	Info / Angle	
SKIP	<<	<< / Tune-	
SKIP	>>	>> / Tune+	
Prev	I <<	I << / Preset-	
Next	>>I	>>I / Preset+	
Source	Source	AV / Input / RDS	
4:3/16:9	4: 3/ 16: 9	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
Play/Pause	Play	Play / Slow	
Play/Pause	Pause	Pause / Step / Freeze	
Stop	Stop	Stop / Hold	
1	1	1	

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
2	2	DVD 2	2	Photo	Photo	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
3	3	CD - STB 3	3	File	File	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
Time Search	Time Search	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
EQ On/Off	EQ On/Off	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
EQ Type	EQ Type	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -				
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +				
Movie	Movie	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /				
Music	Music	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube / Repeat				