Original		Sustituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	8		8
	9		9
	7		7
	AV		AV / Input / RDS
	0		0
	P+		CH+ / Page+
	Text		Text / Goto
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	P-		CH- / Page-

Original		Sustituto	
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Mute		Mute / Dimmer
	Down		Down
	Vol +		Vol +
	Menu		Menu / Home
	Exit / Return		Exit / Cancel / Clear
	Vol -		Vol -
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Red / Zoom		Red / Netflix / Search
	Rec		Rec / Rec Mode
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Green / Repeat		Green / APP / Repeat

Original	Sustituto	Original	Sustituto
I <<	PRESET- I << / Preset-		
C	LIST SMART Smart / List		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
ROOT Yellow / Root	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
TITLE Blue / Title	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
SEARCH MODE Mode / Search	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
ANGLE Angle	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
SWAP Swap	RETURN BACK Back / Return		
LANG Lang	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle		
SCREEN Screen	FORMAT PICTURE Picture / Format		
PRESETS Presets	SIZE ZOOM Zoom / Size		