Original		Sustituto	
STANDBY	Standby		Power
Mute	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Display	Display	DISPLAY INFO	Info
Recall	Recall	RETURN BACK	Back
Setup	Setup	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
Source	Source	TIMER AV	AV

Original		Sustituto	
Audio	Audio	SOUND DUAL	Dual
Subtitle S.Title	Subtitle	AD SUBT	Subt
Ch.List	CH. List	DISC NAV LIST	List
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	Ok	OK	Ok
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL –	Vol -
Cancel Exit	Exit / Cancel	CLEAR EXIT	Exit
S.Mode	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
P.Mode	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
Page+ CH	CH+/ Page+	+ CH	Ch +
CH Page-	CH- / Page-	CH –	Ch -
GOTO	Red/ Goto	A	Red

Original		Sustituto	
A-B	Green/ A- B	B	Green
REPEAT	Yel l ow/ Repeat	C	Yel l ow
ANGLE	Bl ue/ Angl e	D	Bl ue
Record	Recor d	REC MODE	Rec
Rec.List	Rec. Li st	HOME SMART	Smart
TV/Radio	TV/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
Scaler	Scal er	ECO 3D	3D
▶/II Reveal	Pl ay	PLAY MODE ▶	Pl ay
▶/II Reveal	Pause/ Reveal	II	Pause
■ Index	St op/ I ndex	■	St op
⏮/◀◀ Mix	I <<	K<	I <<
⏮/◀◀ Mix	<</ M x	«	<<
▶▶/▶▶I Text	>>I	>>I	>>I
▶▶/▶▶I Text	>>	»	>>
▶▶/▶▶I Text	Text	REPEAT TEXT	Text
DVD-Menu S.Page	S. Page /	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Title Hold	Hol d/ Ti t l e	APP MEDIA	Medi a

Original		Sustituto	
Zoom+ Size	Zoom+/ Si ze	SHIFT +	+ CH	Shi f t + Ch +
Zoom-	Zoom-	SHIFT +	CH −	Shi f t + Ch -
Eject	Ej ect	ZOOM ⏏	Ej ect
Sleep	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep