Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SURROUND	Eject / Surround
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
TV/AV	Tv/Av	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Sustituto	
F.P.	[≡◊]/F.P.	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
INDEX	[≡i]/Index	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
HOLD	[≡+]/Hold	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
C	C	RETURN BACK	Back / Return
0 VCR	0/VCR	HDMI - SAT 0	0
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
∧	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
+	Vol+	+ VOL	Vol+

Original	Sustituto
CH-	CH- / Page-
Vol-	Vol-
[+]/Aspect	Picture / Format
N	Fav / Marker / PC
Power VCR	Shift + Mute / Dimmer
Power DVD	Shift + Power
Rec VCR	Shift + Rec / Rec Mode
Rec DVD	Rec / Rec Mode
Programme-	Shift + Display / Media
Programme-	Display / Media
Programme+	Shift + Smart / List
Programme+	Smart / List
<<|<< VCR	Shift + << /
<<|<< DVD	|<< / Preset-
<<|<< DVD	<< / Tune-
<<|<< VCR	Shift + |<< / Preset-
>>/>>| VCR	Shift + >> / Tune+

Original	Sustituto
>>/>>| DVD	>> / Tune+
>>/>>| DVD	>>| / Preset+
>>/>>| VCR	Shift + >>| / Preset+
Stop VCR	Shift + Stop /
Stop DVD	Stop / Hold
Pause/Step VCR	Shift + Pause / Step /
Pause/Step DVD	Pause / Step / Freeze
Play VCR	Shift + Play /
Play DVD	Play / Slow