Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
DISPLAY	Display	+	Shift + Info
MENU DTV	DTV Menu	+	Shift + Menu
TV	TV		TV/R
PC	PC		Smart
LINE	Line	SC NA	Media
LIST	List		List
OPT	OPT		Options
EPG	EPG		Guide
ⓘ	i		Info
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7

Original		Sustituto	
8	8	SLEEP	8
9	9		9
0	0	MANU	0
-/--	-/--	+	Shift + Guide
PRE	PRE		Back
VOL	Vol +		Vol +
VOL	Vol -		Vol -
PROG	Prog+		Ch +
PROG	Prog-		Ch -
M/S	Red/M/S		Red
STILL	Green/Still		Green
SLEEP	Yellow/Sleep		Yellow
P.SIZE	Blue/P.Size		Blue
TV MENU	Tv Menu	P	Menu
EXIT	[≡x]/Exit		Exit
MUTE	Mute		Mute
TTX	[≡]/TTX		Text

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Up/ P+	Up	PI P Sound	Shi f t + Dual
Down/ P-	Down	[≡+] / Repeat	Shi f t + Text
Ri ght / Vol +	Ri ght	[≡i] / A- B	For mat
Lef t / Vol -	Lef t	[/ ≡] / Audi o	Dual
Ent er	Ok	[≡o] / Subt i t l e	Subt
Open/ Cl ose	Ej ect	[≡?] / Got o	Pr e Ch
Set up	Shi f t + D. Menu	Ti t l e	Sl eep
St op	St op	Angl e	Shi f t + Subt
Pl ay	Pl ay	Menu	D. Menu
Pause	Pause	Zoom	Shi f t + Ej ect
<</ ◁ Sl ow	<<	Bookmar k	3D
Sl ow I >/ >>	>>		
I <</ ◁ I St ep	I <<		
St ep I I >/ >>I	>>I		
Rec	Rec		
I nput	AV		
PI P On/ Of f	Shi f t + 3D		