Original		Sustituto	
VCR/DVD	Power		Power
ShowView	ShowView	HOME SMART	Smart
REC CHECK	Rec Check	ECO 3D	3D
EXT LINK	Ext Link	REPEAT TEXT	Text
REC	Rec	REC MODE	Rec
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
INPUT SELECT AV	AV/Input Select	TIMER AV	AV

Original		Sustituto	
TRACKING/V-LOCK CH	Tracking/V-Lock+	+ CH	Ch +
CH	Tracking/V-Lock-	CH −	Ch -
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +
−	Vol-	VOL −	Vol -
INDEX/SKIP	I<< Index		I<<
	Index >>I		>>I
SLOW/SEARCH	<<		<<
	>>		>>
	Stop		Stop
	Pause/Step		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
PROG PLAY	Prog Play	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Right		Right		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	Ok		
PROG/CHECK	Prog/Check	PROG SLEEP	Sleep		
TIMER	Timer	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV		
VCR/DVD OUT P	Output	SEARCH TV/R	TV/R		
AV LINK/SUBTITLE	AV Link	APP MEDIA	Media		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
OFF TIMER TV ASPECT	Tv Aspect/Off	PICTURE FORMAT	Format		
MUSIC w/PICTURE	Music w/Picture	DISC NAV LIST	List		
CANCEL/RESET A	A/Cancel Reset	A	Red		
I-TIMER B CINEMA	B/I-Timer	B	Green		
SP/LP/EP C GROUP	C/SP/LP/EP	C	Yellow		
VPS/PDC D SETUP	D/VPS/PDC	D	Blue		

Original		Sustituto	
VCR/DVD	Power		Power
REC CHECK	Rec Check	ECO 3D	3D
EXT LINK	Ext Link	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	>10	-/-- GUIDE	Guide
INPUT SELECT AV	AV/Input Select	TIMER AV	AV
TRACKING/V-LOCK CH	Tracking/V-Lock/C	+ CH	Ch +
CH	Tracking/V-Lock/C	CH −	Ch -

Original		Sustituto	
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +
−	Vol-	VOL −	Vol -
INDEX/SKIP	I<< Skip		I<<
	Skip >>I		>>I
SLOW/SEARCH	<< Slow/Search		<<
	Slow/Search >>		>>
	Stop		Stop
	Pause/Step		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
PROG PLAY / DIRECT NAVIGATOR	Top Menu/Direct Navigator	TOP MENU MENU	Menu
MENU / PLAY LIST	Play List	DISC NAV LIST	List
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
EXIT / RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Sustituto		Original	Sustituto
ENTER	Enter	OK	Ok		
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		
QUICK REPLAY	Quick Replay	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
VCR/DVD OUT P	Output	SEARCH TV/R	TV/R		
AV LINK/SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
ANGLE/PAGE	Angle/Page	HOME SMART	Smart		
MUSIC w/PICTURE	Music w/Picture	FAV PRE-CH	Pre Ch		
OFF TIMER PLAY MODE TV ASPECT	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play		
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
POSITION MEMORY	Position	SETTINGS OPT	Options		
CANCEL/RESET A	A/Cancel Reset	A	Red		
I-TIMER B CINEMA	B/Cinema	B	Green		
SP/LP/EP C GROUP	C/Group	C	Yellow		
VPS/PDC D SETUP	D/Setup	D	Blue		

Original		Sustituto	
TV	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	GUIDE	Guide
INPUT SELECT AV	AV/Input Select	TIMER AV	AV
TRACKING/V-LOCK CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
VOLUME +	Vol+	VOL +	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -

Original		Sustituto	
OFF TIMER TV ASPECT	Tv Aspect	PICTURE FORMAT	Format
CANCEL/RESET A	A	A	Red
I-TIMER B	B	B	Green
SP/LP/EP C	C	C	Yellow
VPS/PDC D	D	D	Blue