Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV	AV	TIMER AV	AV
TV/R	Tv/R	SEARCH TV/R	TV/R
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Sustituto	
EPG	EPG	GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V-	Vol -	VOL −	Vol -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
SAT	Red	A	Red
TEXT	Green	B	Green
SUB	Yellow	C	Yellow
RCL	Blue	D	Blue

Original		Sustituto	
SAT	SAT	HOME SMART	Smart
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUB	Sub	AD SUBT	Subt
RCL	RCL	SETTINGS OPT	Options
⏸	Pause	⏸	Pause
⏮	⏮	⏮	⏮
⏭	⏭	⏭	⏭
●	Rec	REC MODE ●	Rec
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏪	<<	⏪	<<
⏩	>>	⏩	>>
■	Stop	■	Stop

Original	Sustituto