Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV AUDIO	Eject/Tv Audio	ZOOM	Eject
RECALL/GOTO	Recall/Goto	RETURN BACK	Back
TV MENU	Tv Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Sustituto	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
PIC	P/C	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH –	CH-	CH –	Ch -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
DVD SETUP	Rec/DVD Setup	REC MODE	Rec
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Original	Sustituto
EPG/ Play- Pause	GUIDE — Guide
Stop/ FAV	SHIFT + PRE-CH — Shift + Pre Ch
Info	DISPLAY INFO — Info
Red/ DVD/ USB	A — Red
Green/ Title	B — Green
Yellow/ PBC	C — Yellow
Blue/ Angle	D — Blue
<<	<< — <<
>>	>> — >>
I <<	I << — I <<
>>I	>>I — >>I
Play/ Return (Red	PLAY MODE — Play
Pause/ Display	II — Pause
Stop/ DVD Audio (Red)	■ — Stop
Subtitle	AD SUBT — Subt
Reveal	SETTINGS OPT — Options
Hold	HOME SMART — Smart

Original	Sustituto
List	DISC NAV LIST — List
Index	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info
Subpage	SHIFT + AD SUBT — Shift + Subt
Size	PICTURE FORMAT — Format
MIX	SHIFT + PROG SLEEP — Shift + Sleep
Freeze	APP MEDIA — Media