Mandis shop

JVC RMC3090

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Mute	Mute
Source	AV	P+	Ch +
1	1	P-	Ch -
2	2	Menu	Menu
3	3	Q. Menu	D. Menu
4	4	Back	Back
5	5	Exit	Exit
6	6	Up	Up
7	7	Down	Down
8	8	Right	Right
9	9	Left	Left
0	0	OK	Ok
[TV]	TV/R	i	Info
↔	Pre Ch	[>]	Options
Internet	Smart	EPG	Guide
Vol +	Vol +	☼1	Format
Vol -	Vol -	☼2	3D

Original		Sustituto		Original	Sustituto
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text		
LANG.	Lang.	SOUND DUAL	Dual		
SUBT.	Subt .	AD SUBT	Subt		
[+]	[+]	ZOOM	Ej ect		
<<	<<	<<	<<		
Pause	Pause	Pause	Pause		
>>	>>	>>	>>		
Rec	Rec	REC MODE	Rec		
Pl ay	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay		
St op	St op	St op	St op		
Red	Red	A	Red		
Gr een	Gr een	B	Gr een		
Yel l ow	Yel l ow	C	Yel l ow		
Bl ue	Bl ue	D	Bl ue		