Mandis shop

0200022700

Original		Sustituto	
On/off	On/Off	On/off	Power
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
Sleep	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FM	FM	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AM	AM	LIST SMART	Smart / List
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
AUX	AUX	AUX-HDD 7	7
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
▶▶	Tune/Trk >>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
▲	Vol+	+ VOL	Vol+
◀◀	<< Tune/Trk	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Sustituto	
▼	Vol-	VOL −	Vol-
▶II	Play CD	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Pause CD	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
■	Stop CD	HOLD ■	Stop / Hold
◀	< MP3 Folder	◀	Left
▶	> MP3 Folder	▶	Right

https://mandos-a-distancia.es/es/1057619-18259-mando-de-sustitucion-para-Boston-MCD-0200022700.html