Original	Sustituto	Original	Sustituto
Mute	Mute / Dimmer	Down / PR -	CH- / Page-
Power	Power	OK	OK
Picture	Picture / Format	Red / P. Mode	Red / Netflix / Search
Sound	Sound / Title	Green / P. Still	Green / APP / Repeat
Multimedia	Display / Media	Yellow / P. Swap	Yellow / YouTube / Repeat
Source	AV / Input / RDS	Blue / P. Input	Blue / Prime Video / Random
Aspect	SHIFT + Picture / Format	Dynamic Bass	Smart / List
Up / PR +	CH+ / Page+	3D - Panorama	TV/ Radio /
Up / PR +	Up	P. PR +	SHIFT + CH+ /
Recall	Back / Return	Audio I / II	Audio / Lang I/II
Left / Vol -	Left	Still	Pause / Step / Freeze
Left / Vol -	Vol -	P. PR -	SHIFT + CH- /
Menu	Menu / Home	1	1
Right / Vol +	Vol +	2	2
Right / Vol +	Right	3	3
Prev PR	Fav / Marker / PC	4	4
Down / PR -	Down	5	5

Original		Sustituto		Original	Sustituto
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
LOCK	Lock	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
[≡]		GOTO TEXT	Text / Goto		
[≡?]		SURROUND ⏏	Eject / Surround		
[≡X]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
Size		SIZE ZOOM	Zoom / Size		
[≡o]		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
Hold		HOLD ■	Stop / Hold		
[/ ≡]		OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
[≡i]		ANGLE INFO	Info / Angle		